

单相储能逆变器安装指导手册

交付与服务部















准备工作1-方案概览







	重要!!以下线缆产品中不提供,需要另行采购						
安装前对现场环境进行勘察,提前做好规划		名称	说明	规格			
1、提前规划设备摆放位置:逆变器挂装位置、电池摆放位置 (家外需要考虑水泥浇筑投高地面):	1	PV线	用于光伏板到逆变器的线缆,符合室外多芯铜线电缆 1000V和18A标准;	4~10mm ²			
2、了解现场PV接入情况,是否有光伏板,光伏板的电流、电压		通讯线缆	用于逆变器和电表的485通讯线缆;	RVVP双芯屏蔽线, 0.5mm ²			
是否符合逆变器的规格,若超出规格,需要提前告知客户减少光	3	交流输出线缆	用于逆变器AC侧接线,使用三芯室外铜芯线缆	4~10mm ²			
	4	备用输出线缆	用于逆变器备用侧接线,使用三芯室外铜芯线缆	4~10mm ²			
3、了解现场是否接紧急负载,紧急负载不能超出设备规格; 4、查看逆变器和入户空开的位置情况;	5	以太网线	用于逆变器和电池通讯使用,使用标准网线即可; (自 带一根2米长的网线,若长度不够需要自行采购)	标准网线			
5、根据现场环境预安装情况,测量各线缆所需的长度,提前购	6	地线	用于设备接地使用	4~10mm ²			
买安装时所需的线缆,如右表;	7	电池动力线	用于电池与逆变器间的动力线缆,需符合600V和35A 标准。(后续产品下单时可选择带电池动力线)	6mm²			

工具准备

















产品已有设备清单					
序号	产品名称	图片	说明		
1	单相储能逆变器	mit parts	包含逆变器主机一台和逆变器相关配件一批		
2	电池		包含电池能量管理单元 (BDU) 和电池模组, 用于储存电能		
3	单相电表		测量电路电压、电流、功率等		
4	电流互感器		感应电流大小,配合电表使用		
5	DCS通讯棒		将设备注册到云端服务器后,可以通过云平台进行统一管理。		
6	以太网线		自带一根2米长的网线, 若长度不够需要自行采购		















产品介绍1-储能逆变器介绍



7





序号	名称	说明	序号	名称	说明
1	LED指示灯面板	显示逆变器当前运行状态	9	电池通讯端口	逆变器和电池通讯端子,标准RJ45端口
2	挂耳支架	固定逆变器顶部	10	电表通讯端口	逆变器和智能电表间的通讯端口
3	底部支架	固定逆变器底部	11	DRM端口	DRM预留端口,澳大利亚预留,其他地区不涉及
4	散热片	用于逆变器通风散热	12	DCS端口	DCS连接端口
5	直流开关	光伏板直流电源输入开关	13	紧急负载端口	紧急负载的AC输出端口
6	直流开关锁	直流锁孔预留	14	预留端口	预留使用
7	直流输入端口	光伏板到逆变器的直流输入端口	15	AC端口	逆变器AC接线端口
8	电池动力线端口	逆变器与电池间的动力接线端口	16	泄压阀	泄压阀







产品介绍3-电池介绍





产品介绍4-DCS通讯棒介绍





网络指示灯

通讯指示灯

绿灯闪烁

熄灭

绿灯常亮

绿灯闪烁

熄灭

正在连接云端服务器

与云端服务器连接断开

与逆变器通讯正常

正在与逆变器建立通讯

与逆变器通讯失败

产品介绍5-电表介绍







序号	线束名称	说明				
1	火线	接电网和逆变器间的火线				
2	零线	接电网和逆变器间的零线				
3	电流互感器通讯线	接电流互感器				
4	逆变器485通讯线	逆变器和电表通讯使用				
5	电流互感器	用于获取电网侧交流电的电流,便于逆变器控制功率输 出,起到防逆流效果;注:安装时箭头需指向电网;				













物理安装1-逆变器安装



可按以下方式固定安装支架和逆变器:



在安装多台逆变器的情况下,两台逆变器间应保持300mm以上的间距





注意: 设备安装前, 请确保光伏板安装完成, 线缆已经敷设到位;

物理安装2-逆变器接地安装







物理安装3-PV侧连接





物理安装4-交流侧/紧急负载侧连接





物理安装5-电表连接

HYXIPOWER



物理安装6-DCS通讯棒安装





2、DCS 通讯棒安装 (WIFI 版本无需拆卸安装 sim卡)

步骤1: 取下逆变器通讯接口处的防水罩; 步骤2: 将DCS插入逆变器底部对应的通讯端子,

拧紧,确保牢固。

注: wifi版本,若现场信号较差(低于-60dBm), 需要考虑增加wifi中继器来加强网络信号,否则会 存在设备数据无法上传到平台的风险;

- 1、DCS 通讯棒安装 (4G 版本)
- 步骤1: 取下DCS保护盖, 插入SIM卡;
- **步骤2:**安装DCS防水罩;
- 步骤3:拆下逆变器通讯接口处的防水罩;
- 步骤4: 将DCS插入逆变器底部对应的通信端子并拧紧以确保牢固。





步骤1:将电池底座放置在平坦的地面上。 步骤2:将电池模块小心地放置在电池底座上,需确保接 口连接准确(过程需小心慢放),若有多个电池模块,依 次堆叠即可。 步骤3:反复轻轻摇动,确保安装牢固。

步骤4:从上方小心地组装电池管理单元,需确保接口连接准确(过程需小心慢放)。

步骤5:反复轻轻摇动,确保安装牢固。

注意: 当整套电池系统中有3-4个电池模块堆叠时,需要考虑设备的稳定性,必要时需要考虑安装支架。

物理安装8-电池连接





物理安装9-逆变器系统启动





ON	步骤2:打开光伏侧的空开。
OFF	步骤3: 打开逆变器上的直流开
	大。 步骤4: 确认逆变器的指示灯状
 图1	态,如图2的指示灯状态为正常
	状态。
4	
	2 3 4
PONER G	COM ALAM

图2

步骤1:打开AC侧的空开。

序号	指示灯	状态	说明
	电源灯	常亮	逆变器设备开机
I	POWER	熄灭	逆变器设备关机
		常亮	电网侧正常
2	电网灯 GRID	平均闪烁	电网侧异常
		连续闪烁两次	逆变器未并网
3	通讯灯 COM	常亮	通讯正常
		平均闪烁	逆变器与电表通讯失败
		连续闪烁两次	逆变器与电池通讯失败
		熄灭	逆变器与电表和电池通讯都失 败
		熄灭	逆变器无告警
4	告警灯 ALARM	平均闪烁	逆变器内部告警
		连续闪烁两次	其他告警 2

物理安装10-电池系统启动





- 步骤1:短按 12V 按钮。
- **步骤2:**长按power按钮5秒,听到继电器发出的 "咔嗒"声。
- **步骤3:**确认电池指示灯的状态,电量显示正常,WORK灯常亮即可;
- 注: 电池空闲状态下状态灯会闪烁, 属于正常情况;



系统状 状态灯		告警灯	电量指示灯			
态	•	•	•	•	•	•
关机	熄灭	熄灭	熄灭			
空闲	亮0.5秒, 灭1.5秒	熄灭	根据实际电量显示		示	
正常运行	常亮	亮0.5秒,灭0.5秒	根据实际电量显示		示	
一级告警	常亮	亮0.5秒,灭1.5秒	根据实际电量显示		示	
二级告警	熄灭	熄灭	根据实际电量显示		示	
三级告警	熄灭	常亮	根	据实际	电量显	示

















APP 配置1-下载注册



整个安装过程需要2个电子邮件帐户:组织和业主。

步骤1:下载软件,选择**立即注册。**



步骤2 :根据所在国家或地区, 选择**对应站点**, 然后

选择**注册组织**,填写相关信息并**注册。**

选择角色		く注册	组织
选择您所在区域对应的服务器			
选择站点	中国站 >	 提示:如果您的组织 册组织,您则无需再 织(公司)的管理员: 	(公司)在系统里已经沿 进行注册,请联系您的组 将您添加为组织成员
!您的角色是安装商、经销商,请注 册	时以下角色		
注册组织		组织(公司)名称	请输入
安装商、经销商		注册方式	
那业主		注册方式	手机注册 >
注册业主 电站业主	>	86~ 请输入	
		请输入	发送验证码
		完善信息	
		密码	请输入 ㅠ
		确认密码	请输入 ד
		注	
		✓ 我同意 使用条款 并已	阅读 隐私条例

APP 配置1-下载注册-管理员注册



26

步骤3: 登陆账号, 选择服务—成员管理, 然后选择 "+" 邀请成员。建议选择管理员角色。

 \oplus 服务 成员管理 < 邀请成员 < 角色列表 < 运维工具 hyx 魚表人 0 管理员 *所属组织 --手机号码: h 由组织负责人添加的组织日常管理者,具备 监控、运维、报表、服务等管理功能权限 H4_ зE 邮箱: *角色 管理员 > 报警信息 近端调试 升级包下 智能布局 ○ 安装人员 载 暂无更多 *姓名 请输入 可以对该组织内的关联电站及设备进行运 维、升级等相关操作 86~ 请输入 日常管理 ○ 运维人员 可以对该组织内的关联电站及设备进行创 @hotmail.com 请输入 建、调试、绑定等相关操作 邮箱手机号二选一 设备管理 Wi-Fi配网 成员管理 ○ 营销人员 只可以对该组织内的电站及设备进行查看操 关联电站 请选择 > 作 帮助中心 A 视频教学 用户手册 联系服务 意见反馈 商 ?= ✓ 我已获得用户授权 常见问题 您录入的内容如果涉及第三方个人信息,请提前获得授权 (\mathbf{F}) 5 首页 我的 电站





HYXIPOWER

步骤1:打开APP,如提示版本更新,请先**更新后**再进行调试;选择**更多-选择站点-中国站;**选择**更多-近端调试-下载。** 大约需要花费1分钟来下载固件升级包,该文件将作为备份存储在手机中,若手机中有最新的固件包,将自动跳过下载

步骤。 < 近端调试 1 检测到设备文件有更新,下载设备文件将产生 流量费用请下载最新的设备文件,否则后续操 更多~ 更多 ~ 更多 ~ 作流程会很繁琐 语言 HYXIPOWER • 电网标准码.zip(33.00B) NEW HYXiP Wi-Fi配置 HYXIPOWER 1**1** 欣 华 近端调试 1生 欣 통 •设备升级包.zip(2.41MB) NEW 升级包下载 0 选择站点 13757000641 版本更新 版本号 V3.3.0 • 1.意大利IPS自检支持 • 2.DMU替换 忘记密码? 立即注册 忘记密码? 立即注册 立即更新 取消 ☑ 我同意 使用条款 并已阅读 隐私条例 ☑ 我同意 使用条款 并已阅读 隐私条例 \otimes 选择站点 ♥ 中国站 体验电站 体验电站 欧洲站 北美站 下载



步骤2:扫描 DCS的二维码,

选择加入无线网络 DCS -XXXXXXXXXXXXX.



如果扫描条形码无法识别,

也可以选择手动连接。



IOS系统:

在手机的wifi无线网配置界面, 找到MI开头无线网络并连接: DCS -XXXXXXXXXXXXXX;

无线网络密码为 12345678 或 hyxi0607; 连接成功后<mark>返回</mark> "华昱欣智能云" APP近端配置界面,选择**下一步。**



HYXIPOWER

安卓系统:

切换无线网络。在手机的wifi无线网配置界面,找到DCS开头无线网络并连接:DCS-XXXXXXXXXXXX;



HYXIPOWER







步骤3: 设备登录,初始密码: hyxi0607。(如 果提示密码错误,请尝试12345678)登录并修 改密码,然后保存。(记录新密码,如果忘记 密码,可以快速按4次DCS的RESET键来恢复出 厂设置)



步骤4: 快速设置-设备管理,确认DCS和逆变器的SN码及电表配置。

单相储能逆变器默认配置一个电表, 电表设置按默认设置, 然后点击下一步。



大 快速设置 1 2 3 4 5 设备管理 并网设置 设备设置 通信设置 设置完成	< 1 2 设备管理 并网设置	快速设置 3 1 1 设备设置
请检查以下与实际接入设备是否一致 SN: 60701233800024 型号: HYX-DCS-WL	请检查以下与实际接	入设备是否一致 N: 607012338000: 号: HYX-DCS-WL
逆变器 电表 1 SN: 10201233800024 型号: HYX-H8K-HS	逆变器 电表 *电网类型	
	已配置电表 电表地址	安装位置
		UP3IA
下一步		下一步





开启 >

>

>

开启 >

锂电

上一步

步骤5:并网设置,选择相应的时区, 中国时区选择"UTC+08:00";点击 下一步,如提示升级,请按提示操作。

<		快速设置		
1-	_2	3	4	5
设备管理	并网设置	设备设置	通信设置	设置完成
*时区			UTC+(08:00 >
 未读 	取到并网信	言息,请联系	服务商	
	4X ±17T M16	1芯, 咱砍尔	加大力回	

步骤6: 设备设置-馈网功率限制设置-开启。(一般国内都需要设置防逆流, 如果有注入电网的需求,则设置相应的功率值。)

电池防亏电保护**开启**,电池类型需要设置**锂电**。

<	快速设置		く 馈网功率限制设置	确定	<	快速设置
1 — 2 设备管理 并网设置	3 4 设备设置 通信设置	5 设置完成	是否开启馈网功率限制		0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 4 t 设备设置 通信i
馈网功率限制设置	- -	关闭 >	*允许馈网最大功率(W)	0	馈网功率限制设	置
并网工作状态设置		>	1.如果不开启,则系统对馈入电网的功率没有限 制;如果开启,用户可以设置馈入电网的功率上		并网工作状态设	置
离网工作状态设置	-	>	限,若设置为0,则完全不允许向电 流。	网送电,防逆	离网工作状态设	置
电池防亏电保护		开启 >	2.请您务必安装电网侧或者负载侧的 启馈网功率的设置是无效的	的电表,否则开	电池防亏电保护	
电池类型设置		锂电 >			电池类型设置	

上一步



<



步骤7:设备设置-并网工作状态设置,带光伏板的无需设置,默认自发自用即可;不带光伏板的需要配置电网备电时间 及最低SOC,建议设置**每天电网备电2小时**,模式设置电网备电最低**SOC95%。**

く快速设置		く 并网工作状态设	置 🕀	くく模式设置	Ë.	く 添加周期	
1 2 3 设备管理 并网设置 设备设置	4 5 通信设置 设置完成	 注意:未设置的时间段默认 	是自发自用模式!	自发自用 ⑦		① 注意:未设置的时间段默认是自发自用模式!	
建网币家阳制设备	王卢、	模式设置	>	最低SOC(%)	10	循环设置 星期一,星期二,星期三,星期四,星 期五,星期六,星期日	
坝 网 约 平 限 前 反 直	ЛА			绿电备电 ⑦			
并网工作状态设置	>			最低SOC(%)	60	00:00 ~ ~ 02:00 ~ 电网备电 🗸 🖨	
离网工作状态设置	>			电网备电 ⑦		+ 添加	
电池防亏电保护	开启 >			最低SOC(%)	95		
				强制馈电 ⑦		模式说明 自发自用	
电池类型设置	锂电 >			最低SOC(%)	10	未设置的时间段默认是自发自用模式;尽量使能量自我循 环,以达到从电网尽可能少购买电力的目的	
						绿电备电 电池处于备用电源状态,尽量不使用电池;尽可能是用光伏 的电去让电池保持在备用状态,而不允许从电网购买电力	
						电网备电 电池处于备用电源状态,尽量不使用电池;强制用电网的电 去让电池保持在备用状态	
						强制馈电 电池以最大功率强制放电,在保障电器使用有结余的情况 下,惯给电网,直到最低电量配置	
上一步	下一步					保存	



步骤8:通讯设置,设置云平台地址为中国站,无线模式填写wifi名称和密码;有线连接模式,则需确认自动获取 IP开关为打开状态。4G版本选择无线连接模式后无需填写APN、用户名及密码。设置完成后下一步等待设备联网。





步骤9:近端调试结束后,需要检查DCS指示灯状态,若为下图所示,则说明配网成功。若指示灯显示异常,请参考"产品介绍4-DCS通讯棒介绍"查看异常问题原因。







APP 配置3-创建电站



步骤1:断开与DCS的无线网 连接,选择可正常上网的无 线网络或使用数据流量



步骤2:登录组织帐户。 选择**电站—创建电站**。



步骤3:扫描通讯棒DCS的二维码或通过 最近调试设备添加。





步骤4: **绑定业主-手动添加或扫描业主二维码绑定**,手动绑定-输入电站业主的电子邮箱地址或手机号码,如业主未注册 可点击帮其注册绑定,系统会将随机密码发送短信或者邮件至注册账户,请通知业主尽快登录并修改初始密码



APP 配置3-创建电站



步骤5:填写电站名称、电站类型(**户用光伏**)、 所在地区、详细地址、时区。

步骤 6:选择更多信息(其中装机容量为光伏组件的 总容量)—下一步。



APP 配置3-创建电站



步骤6:填写**电价类型、货币单位**和每度电收益,选择完成,电站创建成功。

<	添加	电站	
✓ 添加设备	- ⊘ - 绑定用户	→ 基本信息	4 价格配置
 注意: 电 改会立即 会在次日 	8价类型、货 0生效,但是 1生效	币单位、价格 对应电站的收	等的信息修 益计算规则
电价类型		Ē	固定电价 >
货币单位			元 >
每度电收益			请输入
	步	完	成

Q 搜索		
🕩 添加电站	三 日一日	是地图
全部(1)	正常(1) 报警(0)	离线(0) 建设
综合排序 🔻		▽ 筛选
	· - · · · · · 电	☆分享
+	∅ 实时功率	0.90 w
L IN	00 当日发电量	0.00 Wh
	暂无更多	
~		
1		

APP 配置4-安装验收







步骤1:选择电站,进入用户的电站界面,进入设备 界面,确保设备在线状态正常; 步骤2:安装完成后持续监测半小时以上,选择<mark>统计</mark>, 查看**能量分析**界面,查看实时发电功率统计曲线, 确保电站已经开始正常发电;

以上确认均正常后, 说明设备安装调试已经成功!





谢谢观看 THANKS

