GHID DE INSTALARE RAPIDĂ



1 Lista de ambalare

≥ 400 mm

INVERTOR HIBRID

HYX-H15K-HT/HYX-H20K-HT/ HYX-H25K-HT







3 Instalarea invertorului

3.1 Dimensiunea plăcii suspendate





3.2 Pasii de instalare

- Pasul 1: Așezați placa de perete orizontal pe perete; se recomandă să selectați poziția găurii afișată în imagine și să marcați poziția de găurire.
- Pasul 2: Faceți o gaură în locația indicată, adâncimea găurii este de aproximativ 70 mm.
- Pasul 3: Așezați tubul de expansiune și instalați placa de perete folosind ansamblul șurubului de expansiune. • Pasul 4: Fixați placa de montare cu șuruburi M6.
- Pasul 5: Prindeți inelele de montare pe placa de prindere și strângeți-le cu șuruburi M5 și, în cele din urmă, blocați-le.



4 Conexiunea electrică

Model

Cablu de rețea și micro-întrerupător recomandat

Model	НҮХ-Н15К-НТ	НҮХ-Н20К-НТ	НҮХ-Н25К-НТ
Cablu PV (cupru)	4-6 mm ²	4-6 mm ²	4-6 mm ²
Cablu AC (cupru)	16-25 mm²	16-25 mm²	16-25 mm ²
Cablu de backup (cupru)	6-8 mm ²	6-8 mm ²	6-8 mm²
Cablu BAT (cupru)	10 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Micro-întrerupător	70 A	90 A	110 A

4.1 Procedura de împământare

Aria secțiunii transversale a cablului secundar de împământare trebuie să fie aceeași cu aria secțiunii transversale a miezului PE din cablul de AC.

Cablul de împământare secundar și blocul terminal trebuie pregătite de client.

- Pasul 1: Pregătiți cablul și sertizați blocul terminal.
- Pasul 2: Scoateți șuruburile de la terminalul de împământare și utilizați o șurubelniță pentru a fixa cablul.
- Pasul 3: Aplicați silicon sau vopsea pe terminalul de împământare pentru a-i îmbunătăți rezistența la coroziune.



4.2 Conexiunea laterală PV

- Pasul 1: Rotiți manual comutatorul DC la "OPRIT".
- Pasul 2: Îndepărtați stratul de izolație al tuturor cablurilor de DC cu aproximativ 7 mm.
- Pasul 3: Utilizați un clește de sertizare pentru a grupa capetele cablului la terminalele de cablare.

• Pasul 4: Treceți cablul prin presetupă, introduceți manșonul izolator și fixați-l. Utilizați o forță de 2.5 ~ 3 Nm pentru a strânge presetupa și manșonul izolator.

• Pasul 5: Utilizați un multimetru pentru a verifica dacă polaritatea cablului de conectare a șirului PV este corectă.

• Pasul 6: Conectați conectorii PV la terminalele corespunzătoare până când se aude un clic și sigilați bornele DC libere cu mufe impermeabile MC4.



4.3 Conexiunea pe partea de AC

- Pasul 1: Fir cu izolație dezizolat 95-100 mm, L1\L2\L3\N\PE cinci fire cu lungime de dezizolare de 15 mm. • Pasul 2: Introduceți firul dezizolat în piulița de blocare, inelul de etanșare și corpul principal în ordine. • Pasul 3: Cablul introdus în miezul de cauciuc în conformitate cu secvența liniei, respectați perspectiva gaură a cablului în poziție, cuplu șurub de sertizare 4 ± 0,1 Nm.

- Pasul 4: Introduceți corpul în terminal și ascultați clicul.



4.4 Conexiunea pe partea de backup

• Pasul 1: Deșurubați piulița pivotantă a conectorului de backup. (Opțional) Îndepărtați inelul de etanșare interior dacă diametrul cablului este între 19 mm - 25 mm. În caz contrar, săriți peste acest pas.



prin piulița pivotantă și carcasă.



- Pasul 5: Strângeți piulița până se aude "clic", ceea ce înseamnă că instalarea este completă.





• Pasul 2: Scoateți fișa terminalului din carcasă. Introduceți cablul de backup de lungime corespunzătoare





- Pasul 3: Dezizolati 80 mm ~ 90 mm din cablul conectat si 12 mm din izolatia firului.
- Pasul 4: Fixati toate firele la fisa terminalului în conformitate cu alocarea si strângeti cu o surubelnită la un cuplu de 1,2 Nm ~ 1,5 Nm, apoi împingeți fișa terminalului în carcasă până când se aude un clic.
- Pasul 5: Asigurați-vă că firele sunt bine fixate, trăgând ușor de ele. Strângeți piulița pivotantă la carcasă.
- Pasul 6: Conectați terminalul de backup în portul de backup al invertorului și ascultați sunetul de "clic". Introduceți blocul în conectorul de backup, așa cum se arată în figura de mai jos.



4.5 Conexiunea cablului de alimentare BAT

Două cabluri de alimentare BAT de 3 m vor fi incluse în pachetul BDU ca standard. Aceste două cabluri de alimentare au fost deja fabricate în partea BAT. Partea INV nu a fost realizată pentru a facilita carcasa. Vă rugăm să consultați conectorul PV pentru a pregăti conectorul bateriei și conectați-l la portul BAT al invertorului.

Vă rugăm să rețineți: Baza bateriei (în pachetul BDU) trebuie să fie instalată, altfel bateria nu poate forma un circuit.

5 Conexiunea de comunicare

5.1 Pașii de conectare a comunicației invertor și BDU

Un cablu de comunicare BAT de 3 m va fi inclus în pachetul BDU ca standard. Vă rugăm să conectați acest cablu de comunicare de 3 m la portul BMS invertor și BDU.

5.2 Conexiunea de comunicare a contorului

Conexiune contor-INV pe partea INV, contorul și INV conectate prin cablu RS485 cu 2 pini.

- Pasul 1: Scoateți componentele de sertizare din terminalul de comunicare.
- Pasul 2: Introduceți cablul RS485 cu 2 pini al contorului în terminalul de comunicare după cum urmează. Apoi dezizolati firul.
- Pasul 3: Prindeți firul dezizolat cu 2 pini al contorului RS485 la componentele de sertizare (apăsați butonul galben).
- Pasul 4: Introduceți dopuri de cauciuc impermeabile în găurile neutilizate.
- Pasul 5: Îndepărtați capacul portului COM al invertorului. Introduceți terminalul de comunicare și strângeți butonul.

PIN	1	3				11	13	15
Definiție	DRM1/5	DRM2/6	DRM3/7	DRM4/8	Rezervat	Rezervat	Rezervat	Rezervat
PIN	2	4		8	10	12	14	16
Definitie	DS485A METER	DS/854 METER	Pozorvat	Pozorvat	Pozorvat	Pozorvat	Pozorvat	Pozorvat

Conexiune contor-INV pe partea contorului, INV și contorul conectate prin cablu RS485 cu 2 pini. Vă rugăm să consultați următoarele pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați manualul din pachetul contorului.

Vă rugăm să rețineți: Direcția CT care indică REȚEA.

Vă rugăm să rețineți: Contorul 485A/485B trebuie conectat la portul corect al pinului de pe partea invertorului.

5.2 Instalarea DCS (modul WI-FI)

• Pasul 1: Îndepărtați capacul impermeabil al interfeței de comunicare a invertorului.

• Pasul 2: Introduceți DCS în terminalul de comunicare corespunzător din partea de jos a invertorului și strângeți-l pentru a vă asigura că este fixat.

5.3 Instalarea DCS (modul 4G)

• Pasul 1: Scoateti capacul de protectie al DCS si introduceti cartela SIM.

- Pasul 2: Montați capacul impermeabil al DCS.
- Pasul 3: Îndepărtați capacul impermeabil al interfeței de comunicare a invertorului.
- Pasul 4: Introduceti DCS în terminalul de comunicare corespunzător din partea de jos a invertorului si strângeți-l pentru a vă asigura că este fixat.

5.4 Instalarea DCS (modul WLAN)

- Pasul 1: Înlocuiți mufa inferioară a DCS cu mufa WLAN.
- Pasul 2: Introduceți conectorul cablului de rețea în joncțiunea de rețea.
- Pasul 3: Îndepărtați capacul impermeabil al interfeței de comunicare a invertorului.

• Pasul 4: Introduceți DCS în terminalul de comunicare corespunzător din partea de jos a invertorului și strângeți-l pentru a vă asigura că este fixat.

6 Indicator LED

6.1 Descrierea stării indicatorului LED

Un cablu de comunicare BAT de 3 m va fi inclus în pachetul BDU ca standard. Vă rugăm să conectați acest cablu de comunicare de 3 m la portul BMS invertor si BDU.

Nr.	Indicator	Stare	Descriere		Nr.	Indicator	Stare	Descriere
1	POWER	PORNIT	Invertor PORNIT] [СОМ	PORNIT	COM. Normal
		OPRIT	Invertor OPRIT		z		Clipește 1	Contor COM. Defecțiune
2	GRID	PORNIT	Rețea normală		2		Clipește 2	COM. Defecțiune cu BMS
		Clipește 1	Rețea anormală				OPRIT	Defecțiuni atât la contor, cât și la l
		Clipește 2	Rețea deconectată				OPRIT	Normal
dată intermitent, interval de 1,5 secunde; de 2 ori intermitent, erval 0.2 seconds.interval de 0,2 secunde.				4	ALARM	Clipește 1	Alarmă internă invertor	
						Clipește 2	Alte alarme	

7 Punerea în funcțiune a sistemului

7.1 Instalarea aplicației

Metoda 1 Descărcati aplicatia "HYXiPOWER" din magazinul de aplicații:

Metoda 2 Scanati codul QR si descărcati aplicatia:

Descărcare aplicație

 App Store (IOS) Google Play

7.2 Ghidul rapid al aplicatiei

Pentru mai multe informații despre utilizarea aplicației HYXiPOWER, vă rugăm să scanați codul QR.

Ghidul rapid al aplicației Informațiile despre produse pot fi modificate fără notificare. © 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. support@hyxipower.com