GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZI ONF

DATA LOGGER

HYX-DCS-4G / HYX-DCS-WL



1 Preparazione all'installazione

Modulo 4G (Modello: HYX-DCS-4G)

- Passo 1: rimuovere il coperchio protettivo della chiavetta e inserisca la carta SIM.
- Passo 2: installare il coperchio impermeabile della chiavetta di comunicazione.
- Passo 3: rimuovere il coperchio impermeabile dell'interfaccia di comunicazione dell'inverter.
- Passo 4: inserire il datalogger nel terminale di comunicazione corrispondentenella parte inferiore dell'inverter e serrarlo per assicurarsi che sia sicuro.



Modulo WIFI (Modello: HYX-DCS-WL)

- Passo 1: rimuovere il coperchio impermeabile dell'interfaccia di comunicazione dell'inverter.
- Passo 2: inserire il datalogger nel terminale di comunicazione corrispondentenella parte inferiore dell'inverter e stringerlo per assicurarsi che siasicuro.

Modulo LAN (Modello: HYX-DCS-WL)

- Passo 1: sostituire spina inferiore della chiavetta di comunicazione con la spina LAN. Passo 2: inserire il connettore del cavo di rete nel terminale di rete. • Passo 3: rimuovere il coperchio impermeabile dell'interfaccia di comunicazione dell'inverter.
- Passo 4: inserire datalogger comunicazione nel terminale di comunicazione corrispondentenella parte inferiore dell'inverter e serrarla per assicurarsi che siasicura.



www.hyxipower.com support@hyxipower.com



2 Messa in funzione del sistema

3 Introduzione delle luci luminose

Le informazionisui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. © 2024 Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

2.1 Installare l'App

Metodo 1

Scarichi la "HYXiPOWER APP" dall'App Store: • App Store (IOS) • Google Play Metodo 2

Scannerizzi il codice QR e scarichi l'APP: Scaricare l'apolicazione

2.2 Debug del sistema

- Per ulteriori informazioni sull'usodi HYXiPOWER APP, faccia riferimento al manuale d'uso "HYXiPOWER APP".
- Per la configurazione e il debug del sistema, si prega di consultare il manuale utente "HYXiPOWER Local Debugging APP".







Indicatore	Stato	Descrizione
POTENZA	ON	Accensione
	SPEGNIMENTO	Spegnimento
NET.	Verde solido	Collegato al server
	Lampeggiante	Connessioneal server
	SPEGNIMENTO	Disconnesso dal server
COM.	Verde solido	Comunicazione normale con l'inverter
	Lampeggiante	Comunicare con l'inverter
	SPEGNIMENTO	La comunicazione con l'inverter è fallita

* Pulsante di reset :

Premere 2 volte per riavviare, premere 3 volte per attivare la configurazione locale (modalità AP), premere 4 volte per ripristinarele impostazionidi fabbrica (entro 1 secondo tra una pressione e l'altra). QI_HYX-DCS-4G(WL)_V1.0-202501_IT

in 🖪 🔽 🖸

www.hyxipower.com

Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd.