

Manual do usuário

# BASTÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS

HYX-DCS-WL / HYX-DCS-4G



Leia atentamente as instruções do usuário do inversor antes de usá-lo. Leia e guarde essas instruções.



#### © 2024 ZHEJIANG HYXI TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.

Este documento não pode ser copiado total ou parcialmente, transferido ou distribuído de qualquer forma sem a permissão prévia por escrito da ZHEJIANG HYXI TECHNOLOGY CO, LTD (doravante denominada "HYXiPOWER").

#### MARCAS REGISTRADAS



e outras marcas comerciais da HYXiPOWER são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HYXiPOWER. Todas as outras marcas comerciais mencionadas neste documento são propriedades de seus respectivos proprietários

## Conteúdo

1. Precauções de segurança	- 1
2. Introdução ao produto	3
2.1 Descrição do produto	3
2.2 Introdução à aparência	3
2.3 Aplicativo de rede	4
3. Instalação	5
3.1 Instale o dispositivo de comunicação inteligente (módulo WIFI)	5
3.2 Instale o dispositivo de comunicação inteligente (módulo 4G)	5
3.3 Instalação do Smart Communication Stick (módulo LAN)	6
4. Interação Humano-Computador	7
4.1 Instalando o aplicativo	7
4.2 Manual do usuário do APP	7
4.3 Depuração do sistema	7
5. Solução de problemas	- 8
6. Apêndice	9
6.1 Parâmetros técnicos	9
6.2 Faixa de frequência e potência transmitida	9
6.3 Informações de contato	11

## 1. Precauções de segurança

Para garantir a segurança das pessoas e da propriedade do usuário ao usar o produto e para usar o produto de forma mais eficiente e otimizada, o manual fornece informações relevantes, e os símbolos a seguir são usados para destacar as informações.

A seguir, há uma lista de símbolos que podem ser usados neste manual e que devem ser lidos com atenção para melhor utilização.

#### 🔺 PERIGO

• Esse símbolo indica uma condição perigosa que pode causar risco de choque elétrico fatal, lesões pessoais graves ou incêndio.

#### 🗥 ATENÇÃO

 Esse símbolo indica que, para evitar possíveis riscos à segurança, as instruções correspondentes devem ser rigorosamente seguidas.

#### (i) OPINIÃO

• Esse símbolo indica que o operadordeve prestar muita atenção e entender completamente antes de realizar a operação relevante.

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
X	Não descarte o inversor como resíduos domésticos.	CE	Marca de conformidade CE.
	O símbolo indica a tensão CC.	IP66	Graus de proteção contra sólidos objetos estranhos e água IP66.

#### Este produto deve ser usado tendo em mente o seguinte:

- Antes da instalação, certifique-se de que todo o fluxo de energia para o inversor esteja desconectado.
- O local deve ser escolhido longe de materiais inflamáveis e explosivos.
- Ele não deve ser desmontado à força ou sucateado.
- · As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com
- Observe que somente profissionais devem instalar ou substituir o DCS Smart Communication Stick.
- Não tente consertar o DCS Smart Stick sem a permissão da Huayuxin, pois isso pode afetar a garantia do dispositivo. Se houver danos, envie o produto de volta ao distribuidor Hyxi para reparo ou substituição.
- · Leia atentamente todas as instruções e avisos deste manual antes de usar este equipamento.

• Use o dispositivo de acordo com as instruções de instalação ou uso contidas neste documento, caso contrário, poderá resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.

## 2. Introdução ao produto

### 2.1 Descrição do produto

O stick de comunicação de dados HYXIPOWER (DCS) é equipado com o inversor HYXIPOWER para uso, e os dados de geração de energia do inversor são transmitidos para a plataforma de monitoramento HYXIPOWER por meio de WiFi, Ethernet e 4G: WLAN e 4G.

#### 2.1.1 Destaques do produto

#### Instalação conveniente

- Plug-and-play, fácil de instalar.
- Até 10 inversores podem ser conectados.

#### Seguro e confiável

- A transmissão de dados é criptografada para proteger a segurança dos dados.
- Suporta transmissão intermitente para garantir que não haja perda de dados.

#### Operação e manutenção inteligentes

- Suporte a 4G, Ethernet e Wi-Fi.
- Suporta atualização de software local e remota, configuração de parâmetros e análise de falhas de alarme.

### 2.2 Introdução à aparência



### 2.2.1 Introdução às luzes indicadoras e funções principais

Indicador	Status	Descrição	
PODER	ON	Ligado	
	DESLIGADO	Desligado	
NET	Verde sólido	Conectado ao servidor	
	Intermitente	Conexão com o servidor	
	DESLIGADO	Desconectado do servidor	
COM.	Verde sólido	Comunicação normal com o inversor	
	Intermitente	Comunicação com o inversor	
	DESLIGADO	Falha na comunicação com o inversor	

#### \* Botão de reinicialização:

Press 2 times to restart, Press 3 times to enable local configuration (AP mode), Press 4 times to restaurar as configurações defábrica ( Dentro de 1 segundo entre as pressões ).

### 2.3 Aplicativo de rede

O DCS pode monitorar as informações de operação do sistema fotovoltaico em tempo real e fazer o upload dessas informações para o backend.

O DCS pode ser conectado diretamente à Hyxi Smart Cloud Platform via Ethernet, Wi-Fi ou 4G, conforme mostrado na figura abaixo.



## 3. Instalação

## **3.1 Instale o dispositivo de comunicação inteligente (módulo WIFI)**

- Etapa 1: Remova a tampa à prova d'água da interface de comunicação do inversor;
- Etapa 2: Insira o bastão de comunicação no terminal de comunicação correspondente no parte inferior do inversor e aperte-o para garantir que esteja seguro.



## 3.2 Instale o dispositivo de comunicação inteligente (módulo4G)

- Etapa 1: Remova a tampa protetora do dispositivo e insira o cartão SIM;
- Etapa 2: Instale a tampa à prova d'água do bastão de comunicação;
- Etapa 3: Remova a tampa à prova d'água da interface de comunicação do inversor;
- Etapa 4: Insira o bastão de comunicação no terminal de comunicação correspondente no parte inferior do inversor e aperte-o para garantir que esteja seguro.









### 3.3 Instalação do Smart Communication Stick (módulo LAN)

- Etapa 1: Substitua o plugue inferior do dispositivo de comunicação pelo plugue da LAN;
- Etapa 2: Insira o conector do cabo de rede no terminal de rede;
- Etapa 3: Remova a tampa à prova d'água da interface de comunicação do inversor;
- Etapa 4: Insira a barra de comunicação no terminal de comunicação correspondente na parte inferior do inversor e aperte-a para garantir que esteja segura.



## 4. Interação Humano-Computador

### 4.1 Instalando o aplicativo

#### Método 1

Faça o download e instale o aplicativo por meio das seguintes lojas de aplicativos:

- App Store (iOS).
- Mercado de aplicativos do Google (Android, usuários que não da China continental).

#### Método 2

Leia o código QR a seguir para fazer o download e instalar o aplicativo de acordo com as informações solicitadas:



### 4.2 Manual do usuário do APP

Para obter mais informações sobre o uso do APP HYXiPower, consulte o manual do usuário "APP HYXiPower".



### 4.3 Depuração do sistema

Para a configuração e a depuração do sistema, consulte o manual do usuário "HYXipower Local Depuração do APP".



## 5. Solução de problemas

Código	Descrição	Solução	
1	Não é possível pesquisar por Sinal WiFi	<ol> <li>Verifique e confirme se o inversor está ligado e funcionando, se o módulo WiFi está firmemente instalado e se a luz de energia está acesa.</li> <li>Cente aproximar seu smartphone do inversor para confirmar se o sinal pode ser pesquisado com sucesso.</li> </ol>	
2	Não é possível pesquisar a rede sem fio do roteador doméstico	<ol> <li>Refresh the router list.</li> <li>Tente mover o roteador para mais perto do inversor, certifique- se de que</li> <li>não há nenhum objeto metálico entre .</li> <li>Confirme se o roteador suporta a banda WiFi2.4GHz e o sinal sem fio cobre a localização do inversor.</li> </ol>	
3	Não é possível conectar a rede sem fio do roteador doméstico	<ol> <li>Confirme se a senha de acesso do roteador está correta e preste atenção para distinguir entre letras maiúsculas e minúsculas.</li> <li>Se o usuáriotiver modificado o nome da rede sem fio do roteador ou a senha de acesso, reconecte-se à rede sem fio do roteador. Reconecte-se à rede sem fio do roteador.</li> <li>Tente aproximar o roteador do inversor para garantir que a distância entre eles esteja dentro do intervalo válido, dentro do intervalo efetivo.</li> <li>Se houver vários roteadores em casa, verifique se o nome da rede sem fio de cada roteador não é o mesmo. Se houver o mesmo nome de rede sem fio, altere-o.</li> </ol>	
4	Não é possível visualizar nenhum dado operacional	<ol> <li>Verifique a luz indicadora NET no módulo DCS. Se a luz indicadora não estiver acesa, verifique se o roteador pode se conectar à rede normalmente, se a placa 4G está conectada corretamente e se a placa 4G não está sobrecarregada.</li> </ol>	

## 6. Apêndice

## 6.1 Parâmetros técnicos

Modelo do produto	HYX-DCS-WL	HYX-DCS-4G		
Dados gerais				
Máximo. Inversores suportados	10	10		
Intervalo de aquisição de dados	Padrão: 5 minutos (1-15	minutos configuráveis)		
Interface de conexão	USB			
Instalação	Ethernet 10M / 100M	/		
Interface Ethernet	Plug-and-play	Plug-and-play		
Indicador	LED	LED		
Dimensões (L*A*P)	144*41*33mm	122*41*33mm		
Peso	68g	64g		
Classificação do gabinete	IP66	IP66		
Consumo de energia	1W	2W		
Entrada	5V/1A	5V/1A		
Parâmetro sem fio				
Padrões e frequências suportados	802.11b/g/n	4G: LTE-FDD / LTE-TDD 3G: SCDMA 2G: GSM / GPRS		
Meio ambiente				
Temperatura ambiente operacional	- 30 a +65°C			
Faixa de umidade relativa	0~ 100%RH, Sem condensação			
Faixa de temperatura de armazenamento	-40 a +70°C			
Altitude máxima de operação	4000 mm			

## 6.2 Faixa de frequência e potência transmitida

Faixa de f	Potência transmitida	
B1	1920MHz2170MHz	<24dBm
B3	1710MHz1880MHz	<24dBm

LTE	B7	2500MHz2690MHz	<24dBm
	B8	880MHz - 960MHz	<24dBm
	B20	791MHz - 862MHz	<24dBm
	B28	703MHz - 803MHz	<24dBm
	B38	2570MHz2620MHz	<24dBm
	B40	2300MHz2400MHz	<24dBm

	Faixa de frequência		Potência transmitida
WCDMA	B1	1920MHz2170MHz	<24,5dBm
	B8	880MHz - 960MHz	<24,5dBm
GSM	900	870MHz - 960MHz	<33,5dBm
	1800	1710MHz1880MHz	<30,5dBm
WiFi	2400MHz2483MHz		<14dBm

### 6.3 Informações de contato

Se tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contato conosco.

Para que possamos oferecer um serviço pós-venda melhor e mais rápido, precisamos de sua ajuda para fornecendo as seguintes informações.

Modelo do :\_\_\_\_\_

Número desérie dodispositivo:

Código / nome dafalha:

Uma breve descrição dofenômeno dafalha:

Versão: UM\_HYX-DCS-4G(WL)\_V1.0-2025\_BR

O manual está sujeito a alterações sem aviso prévio enquanto o produto estiver sendo aprimorado.



Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. Room 216, Block A, Building 1, No. 57 Jiang'er Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China www.hyxipower.com

support@hyxipower.com